

## SUNMI NS021 (CMOS, kabel)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://www.newland-id.com/sites/default/files/2022-06/UFCOM.zip>

Manuál:

[https://www.sunmi.cz/download/SunmiNS021\\_User\\_Guide.pdf](https://www.sunmi.cz/download/SunmiNS021_User_Guide.pdf)

**Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):**

### 1) Tovární nastavení



#### Enter Setup

((@SETUPE1))

Spustí programování čtečky

#### Restore All Factory Defaults

((@FACDEF))

Reset do továrního nastavení

---

### A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



#### USB CDC

((@INTERF8))

Zapne emulaci COM portu



#### Set Terminating Char to CR(0x0D)

((@TSUSET0D))

Přidá CR Suffix



#### Enable Terminating Char. Suffix

((TSUENA1))

Zapne použití Suffixu



#### Exit Setup

((@SETUPE0))

Uloží nastavení

---

### B) Výchozí režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



#### USB HID Keyboard

((@INTERF3.))

Zapne režim ext. klávesnice



#### Czechoslovakia

((KBWCTY4))

Zapne české rozložení,



#### Exit Setup

((@SETUPE0))

Uloží nastavení

---

### C) Režim USB HID pro mKasu ve Windows



#### USB HID\_POS

((@INTERF5))

Zapne režim USB\_HID



#### Exit Setup

((@SETUPE0))

Uloží nastavení